

**EN Textile foot mats Prestige**

When replacing the foot mats, first remove the original foot mats and only then place the new ones. Check proper placing and fastening of foot mats inserted prior to every drive. Laying of foot mats and driving with unfastened front foot mats is forbidden due to safety reasons. For driving in winter conditions we recommend you to buy (from the ŠKODA genuine assortment) and subsequently use the rubber floor carpets. Order No. 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

CZ Textilní koberec Prestige

Při výměně koberců nejprve vyjměte koberec původní a teprve potom vlozte koberec nové. Rádně usazení a upevnění vlázných koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců a jízda s neupevněnými předními koberci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Pro provoz v zimních podmínkách Vám doporučujeme zakoupit (ze sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství) a následně používat koberec gumové oblé. Číslo 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

DE Textilfußmatten Prestige

Beim Austausch der Fußmatten zuerst die ursprünglichen Fußmatten herausnehmen und erst danach die neuen Fußmatten einsetzen. Eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Befestigung der eingesetzten Fußmatten ist immer vor jeder Fahrt zu prüfen. Eine Schichtung von Fußmatten sowie eine Fahrt mit unbefestigten Fußmatten vorn sind aus Sicherheitsgründen untersagt. Für den Winterbetrieb empfehlen wir Ihnen Gummifußmatten Bestell-Nr. 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A (aus dem Sortiment der ŠKODA Originalzubehör) zu kaufen und zu verwenden.

ES Alfombras textil Prestige

Si se sustituyen las alfombrillas, primero retire la alfombrilla original y después coloque la nueva alfombrilla. Compruebe siempre la correcta colocación y fijación de las alfombrillas cada vez que vaya a utilizar el vehículo. Se prohíbe la laminación de las alfombrillas y la conducción con las alfombrillas delanteras sueltas por razones de seguridad. Para la conducción en época invernal, le recomendamos comprar y utilizar (de la gama de accesorios originales ŠKODA) las alfombrillas de goma con número de pedido 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

FR Tapis textiles Prestige

En changeant les tapis, sortez d'abord les tapis d'origine et, puis, mettez de nouveaux tapis. Avant chaque marche, contrôlez toujours le bon ajustage et la fixation des tapis placés. Pour des raisons de sécurité, la superposition des tapis et l'utilisation les tapis avant montés sont interdites. Afin d'améliorer le confort de conduite en hiver, nous vous recommandons d'acheter (de l'assortiment d'accessoires d'origine ŠKODA) et d'utiliser les tapis en caoutchouc - no. de commande 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

IT Tappetini in tessuto Prestige

Durante la sostituzione dei tappetini, rimuovete prima quelli vecchi e poi sistemare quelli nuovi. Controllare sempre, prima di ogni viaggio, la regolare sistemazione e il fissaggio dei tappetini. Per motivi di sicurezza, sono vietate la stratificazione dei tappetini e la marcia con i tappetini anteriori non fissati. Per la circolazione in inverno consigliamo di acquistare (dall'assortimento di accessori originali ŠKODA) e quindi di utilizzare i tappetini di gomma num. ordine 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

SV Textilmatta Prestige

Vid byte av mattor avlägsna först den ursprungliga mattan och lägg först därefter in den nya mattan. Kontrollera alltid innan körning att mattorna är korrekt placerade och fästsatta. Att stapla mattor och körning med främre mattor som inte är fästa är av säkerhetsskäl förbjudet. För vintersäsong rekommenderar vi att köpa (från ŠKODA-Originaltillbehör) för att sedan använda gummatattor 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

NL Prestige textiel vloermatten

Bij vervanging van vloermatten als eerst de oorspronkelijke maten uitnemen en dan pas de nieuwe plaatsen. Controleer elke keer voordat u gaat rijden of de vloermatten goed liggen en bevestigd zijn. Het op elkaar stapelen van de vloermatten en het rijden met losse vloermatten voorin, is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Wij adviseren om voor de winterperiode de rubber vloermatten met bestelnummer 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A (uit het assortiment van ŠKODA originele accessoires) aan te kopen en vervolgens te gebruiken.

PL Dywaniki tekstylne Prestige

W przypadku wymiany dywaników należy najpierw wyściągnąć oryginalne dywaniki, a następnie włożyć nowe. Upewnij się, że dywaniki są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone przed każdą jazdą. Zakazane jest nakładanie dywaników na siebie oraz jazdę z nieprzytwószonymi dywanikami. Prosimy o ostrożność i umiarkowanie włożonych dywaników, należy sprzątać przed każdą jazdą. Z powodów bezpieczeństwa zabrania się nakładania dywaników na siebie oraz jazdę z nieprzytwószonymi dywanikami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa jazdy zalecamy zakupić (z asortymentu ŠKODA Originálne wyposażenie) i używać gumowych dywaników nr zamówienia 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

SK Textilné koberec Prestige

Pri výmene kobercov najprv vyberte koberec pôvodný a až potom vlozte koberec nový. Rádne umiestnenie a upevnenie vlázných kobercov zkontrolujte vždy pred každou jazdou. Vrstvenie kobercov a jazda s neupevněnými prednými kobercami sú z bezpečnostných dôvodov zakázané. Pre prevádzku v zimných podmienkach Vám odporúčame kúpiť (zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva) a následne používať koberec gumové oblé. Číslo 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

RU Текстильные коврики Prestige

При замене ковриков сначала выньте коврики первоначальные и только после этого вложите новые. Проверьте, правильно ли установлены и закреплены уложенные коврики. Обязательно проверяйте перед каждой поездкой. Укладка ковриков один на другой и движение с незакрепленными передними ковриками запрещены в целях безопасности. Для движения в зимних условиях рекомендуем приобрести (из оригинальных аксессуаров ŠKODA) и в дальнейшем использовать коврики резиновые, номер заказа 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

HU Prestige textil autószojnyeg

Az autószojnyegek cseréjekor először vegye ki az eredeti szőnyegeket, és csak ezután helyezze be új szőnyegeket. Minden új előtt ellenőrizze a behelyezett autószojnyegek megfelelő elhelyezkedését és rögzítését. A szőnyegek halmozása és a nem rögzített előláb szőnyegekkel történő vezetés biztonságos. A biztonság érdekében javasoljuk, hogy téli időszakban vásároljon (a ŠKODA eredeti kiegészítőkből) és használja a 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A megnevezésű gumiszőnyegeket.

RO Covoraie textile Prestige

La schimbarea covoraiei, scoateți mai întâi covoraiele inițiale și abia apoi introduceți covoraiele noi. Verificați poziționarea și fixarea covoraiei introduse înainte de fiecare cursă. Suprapunerea covoraiei și mersul cu covoraie din față nefixate sunt interzise din motive de securitate. Pentru circulația în condiții de iarnă Va recomandăm să achiziționați (din sortimentul ŠKODA accesorii originale) și să folosiți covoraie de cauciuc număr com. 658061502 / 658061502B + 658061512 / 658061512A.

www.skoda-auto.com

Tento výrobek je šiodny s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení AT/EST BSD C142B.

658 061 270C

TEXTILE FOOT MATS PRESTIGE - RED

TEXTILNÍ KOBERCE PRESTIGE - ČERVENÁ
TEXTILFUSSMATTEN PRESTIGE - ROT

LEFT-HAND DRIVE
LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ
LINKSLENKUNG

**KAMIQ (NW4)**

ŠKODA
SIMPLY CLEVER