



EN Textile foot mats Prestige
When replacing the foot mats, first remove the original foot mats and only then place the new ones. Check proper placing and fastening of foot mats inserted prior to every drive. Layering of foot mats and driving with unfastened front foot mats is forbidden due to safety reasons. For driving in winter conditions we recommend you to buy (from the SKODA genuine assortment) and subsequently use the rubber floor carpets. Order No. 657061502 + 657061512.

CZ Textilní koberec Prestige
Při výměně koberec nejprve vyjměte koberec původní a teprve potom vložte koberec nové. Každé ušetření a pravidelní koberec kontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberec a jízda s nepevněnými předními koberec jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Pro provoz v zimních podmínkách Vám doporučujeme používat koberec SKODA Originálního příslušenství) a následně používat koberec gumové objed. číslo 657061502 + 657061512.

DE Textilmatten Prestige
Beim Austausch der Fußmatten zuerst die ursprünglichen Fußmatten herausnehmen und erst danach die neuen Fußmatten einsetzen. Eine Schichtung von Fußmatten sowie eine Fahrt mit unbefestigten Fußmatten vor jeder Fahrt zu prüfen. Eine Schichtung von Fußmatten sowie eine Fahrt mit unbefestigten Gumfußmatten Bestell-Nr. 657061502 + 657061512 (aus dem Sortiment der SKODA Originalzubehör) zu kaufen und zu verwenden.

ES Alfombras textil Prestige
Si se sustituyen las alfombrillas, primero entre la alfombrilla original y después coloque la nueva alfombrilla. Compruebe siempre la correcta colocación y fijación de las alfombrillas cada vez que vaya a utilizar el vehículo. Se prohíbe la laminación de las alfombrillas y la conducción con las alfombrillas delanteras sueltas por razones de seguridad. Para la conducción en época invernal, le recomendamos comprar y utilizar (de la gama de accesorios originales SKODA) las alfombrillas de goma con número de pedido 657061502 + 657061512.

FR Tapis textiles Prestige
En changeant les tapis, sortez d'abord les tapis d'origine et, puis, mettez de nouveaux tapis. Avant chaque marche, contrôlez toujours le bon ajustage et la fixation des tapis placés. Pour des raisons de sécurité, la conduite en hiver, nous vous recommandons d'acheter (de l'assortiment d'accessoires d'origine SKODA) et d'utiliser les tapis en caoutchouc - no. de commande 657061502 + 657061512.

IT Tappeti in tessuto Prestige
Durante la sostituzione dei tappeti, rimuovete prima quelli vecchi e poi sistemare quelli nuovi. Controllare sempre, prima di ogni viaggio, la regolare sistemazione e il fissaggio dei tappeti. Per motivi di sicurezza, sono vietate la stratificazione dei tappeti e la marcia con i tappeti anteriori non fissati. Per la circolazione in inverno consigliamo di acquistare (dall'assortimento di accessori originali SKODA) e quindi di utilizzare i tappeti di gomma num. ordine 657061502 + 657061512.

SV Textilmatta Prestige
Vid byte av mattor avlägsna först den ursprungliga mattan och lägg först därefter i den nya mattan. Kontrollera alltid innan körning att mattorna är korrekt placerade och fastsatta. Att stapla mattor och körning med främre mattor som inte är fasta är av säkerhetsskäl förbjudet. För vintersäsong rekommenderar vi att köpa (från SKODA-Originaltillbehör) för att sedan använda gummatattor 657061502 + 657061512.

NL Prestige textiel vloermatten
Bij vervanging van vloermatten als eerst de oorspronkelijke matten uitnemen en dan pas de nieuwe plaatsen. Controleer elke keer voordat u gaat rijden of de vloermatten goed liggen en bevestigd zijn. Het op elkaar stapelen van de vloermatten en het rijden met losse vloermatten vormen, is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Wij adviseren om voor de winterperiode de rubber vloermatten met bestelnummer 657061502 + 657061512 (uit het assortiment van SKODA originele accessoires) aan te kopen en vervolgens te gebruiken.

PL Dywaniki tekstylne Prestige
W przypadku wymiany dywaników należy najpierw wyjąć oryginalne dywaniki, a następnie włożyć nowe. Poprawne ułożenie i umocowanie włóconych dywaników należy sprawdzić przed każdą jazdą. Z powodów bezpieczeństwa zabrania się nakładania dywaników na siebie oraz jazdy z nieprzytworzonymi dywanikami przednimi. Dla bezpieczeństwa jazdy zimą zalecamy zakupić (z asortymentu SKODA Originalne wyposażenie) i używane gumowych dywaników nr zamówienia 657061502 + 657061512.

SK Textilne koberec Prestige
Pri výmene koberec najprv vyberte koberec pôvodný a až potom vložte koberec nový. Každé ušetrenie a pravidelní koberec kontrolujte vždy pred každou jazdou. Vrstvené koberec a jazda s nepevnenými prednými koberecami sú z bezpečnostných dôvodov zakázané. Pre prevádzku v zimných podmienkach Vám odporúčame kúpiť (zo sortimentu SKODA Originálneho príslušenstva) a následne používať koberec gumové objed. číslo 657061502 + 657061512.

RU Текстильные коврики Prestige
При замене ковриков сначала выньте коврики первоначальные и только после этого вложите новые. Проверьте всегда перед началом движения уложенные коврики правильно и только после этого вложите новые. Для безопасности движения в зимний период рекомендуем приобрести (из оригинальных аксессуаров SKODA) и в дальнейшем использовать коврики резиновые, номер заказа 657061502 + 657061512.

HU Prestige textíli autószojnyeg
Az autószojnyegek cseréjekor először vegye ki az eredeti szőnyegeket, és csak ezután helyezze be az új szőnyegeket. Minden új előtt ellenőrizze a behelyezett autószojnyegek megfelelő elhelyezkedését és rögzítését. A szőnyegek halmozása és a nem rögzített elülső szőnyegekkel történő vezetés biztonsággi okok miatt tilos. A téli körülmények között történő üzemeleshez ajánljuk az 657061502 + 657061512 megrendelési számú gumiszőnyegek megvásárlását (az eredeti SKODA alkatrészek kínálatából) és használatát.

RO Covoraie textile Prestige
La schimbarea covoraieor, scoateți mai întâi covoraiele originale și abia apoi introduceți covoraiele noi. Verificați poziționarea și fixarea covoraieor introduse înainte de a facea cursa. Suprapunerea covoraieor și mersul cu covoraiele din față nefixate sunt interzise din motive de securitate. Pentru circulația în condiții de iarnă vă recomandăm să achiziționați (din sortimentul SKODA accesorii originale) și să folosiți covoraie de cauciuc 657061502 + 657061512.

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz
Tento výrobek je šoviný a typem schváleným Ministerstvom dopravy České republiky pod číslem schválení AT5T RSD 2.1426.

657 061 270C



TEXTILE FOOT MATS PRESTIGE - RED

TEXTILNÍ KOBERCE PRESTIGE - ČERVENÁ
TEXTILFUSSMATTEN PRESTIGE - ROT

LEFT-HAND DRIVE
LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ
LINKSLENKUNG



SCALA (NW1)

